



## Newline installationsvejledning

Newline filtrene er hurtigt monteret og her er en simpel guide til en nem installation:

**1:** Sluk for vandet til det kolde udtag. Enten på hovedhanen eller hvis der findes en lille hane under vasken. Find dit koldvandsudtag og afmonter din koldtvandslange.

**2:** Filteret kan enten monteres på væggen tæt på koldtvandsudtaget og den løse slange fra vandhanen, men kan også lægges løst og skal ikke stå oprejst for at fungere korrekt.

**3:** Monter de vedlagte slanger på hver side af filterhuset. Vær obs på at der er en indgang og udgang, markeret med IN og OUT.

De 2 vedlagte slanger er ikke ens og den ene passer til dit koldtvandsudtag og den anden bruges til at forbinde filterhuset med den løse slange fra din vandhane. Når begge slanger er monteret på filterhuset og strammet til, kan du forbinde den indgående slange til dit koldtvandsudtag. Herefter monteres slange 2 fra filterhuset til den løse slange fra din vandhane som du tidligere løsnede på dit koldtvandsudtag.

**4:** Åben forsigtigt for vandet og kontroller der ikke er nogen utætheder. I så fald kan det være nødvendigt at efterspænde hvor utætheden måtte være. Lad vandet løbe 5 minutter for at skylle overskydende kul ud af filteret.